hd1154 SC

LED-FPL-S

省エネ・長寿命
ECO DEVICE EARTH
LEDコンパクト形
FPL
13ワット相当
昼光色
そのまま交換するだけ！
ECO DEVICE LEDコンパクト形
EFPL13LED-N
昼光色
EARTH
ECO DEVICE
省エネ・長寿命
40000
(約) 時間
省エネ・長寿命 ECO DEVICE EARTH
使用上のご注意
●本製品の取付け・取外しや清掃のときは必ず電源を切ってください。(感電の原因)●雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。(絶縁不良や破損、落下によるケガの原因)●LED光源を直視しないでください。(目に悪影響の原因)●赤外線リモコン式機器(エアコン、テレビetc.)やラジオなどは、できるだけランプから離してご使用ください。(誤作動や雑音の原因)●人感スイッチなどの自動点灯装置や遅れスイッチなどでは点灯しない場合があります。●屋内設置用ですので、屋外では使用しないでください。●周波数50Hz、60Hz以外の電源には設置しないでください。●調光機能がついた器具や回路、非常用照明器具、誘導灯には使用しないでください。
●断熱施工器具には使用しないでください。●密閉型器具または密閉に近い器具には使用しないでください。●振動や衝撃のあるところまた、粉塵の多いところでは、本製品はご使用しないでください。●ランプの口金に合わない器具には使用しないでください。●安定器の種類により、不点灯、不点滅、点灯しない場合は、その場合は、専門の電気工事者に依頼してください。●使用環境に適合するか否かの判断が困難な場合は、ブリーダイヤルまでご連絡ください。●使用年数(約)により、不点灯、不点滅、ちらつき、照度不足が発生する場合があります。その場合、電源直結工事を行うことで使用できます。●AC直結(AC100Vのみ)でご使用になる場合、必ず専門の電気工事士の資格が必要です。必ず電源を切ってください。
安全上のご注意
⚠警告 この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
●ランプ交換や器具清掃の際は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)●紙や布などが器具に触れないように注意してください。(火災の原因)●指紋等の原因となる場合は必ず拭き取ってください。(破損・火災の原因)●ランプの破損・火災の原因)●他社製LEDランプなどとの併用はしないでください。(破損・火災の原因)●ランプの破損・穴などに金属類(ワイヤ)や針金などを差し込んだり、穴をふさいだりしないでください。(破損・火災の原因)
⚠注意 この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が想定される」内容です。
●落としたり、強い衝撃を加えたり、物をぶつけたりしないでください。●ランプの口金に合わない器具には使用しないでください。●取扱説明書に記載されていない使用方法・取付方法・配線方法・使用環境・使用条件・使用方法・取付方法・配線方法・使用環境・使用条件・使用方法・取付方法・配線方法・使用環境・使用条件・