アースシリーズ LED FPL

Design Plan

hd1154 SC

LED−409.5



ご使用上のご注意

- 本製品の取付け・取外しや清掃のときは必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。(絶縁不良や破損、落下によるケガの原因)
- 取り付けるときは、発光管部分を強く握りしめないでください。(ケガの原因)
- LED光源を直視しないでください。(目に悪影響の原因)
- 赤外線リモコン式機器(エアコン、テレビetc.)やラジオなどは、できるだけランプから離してご使用ください。(誤作動や雑音の原因)
- 人感スイッチなどの自動点灯装置や遅れスイッチなどでは点灯しない場合があります。
- 屋内設置用ですので、屋外では使用しないでください。
- 周波数50Hz、60Hz以外の電源には設置しないでください。
- 調光機能がついた器具や回路、非常用照明器具、誘導灯には使用しないでください。
- 新熱施工器具には使用しないでください。
- 密閉型器具または密閉に近い器具には使用しないでください。
- 振動や衝撃のあるところ、また、粉塵の多いところでは、本製品はご使用しないでください。
- ランプの口金に合わない器具には使用しないでください。
- 使用環境に適合するか否かの判断が困難な場合は、フリーダイヤルまでご連絡ください。
- 安定器の経年劣化(内部劣化)により、不点灯、ちらつき、照度不足が発生する場合があります。その場合、電源遮断工事を行うことで使用できます。
- AC直結(AC100Vのみ)でご使用になる場合は弊社指定の方法に従って結線してください。
- AC直結工事は電気工事士の資格が必要です。必ず専門の電気工事者に依頼してください。
- AC直結工事を行う際は必ず電源を切ってください。

安全上のご注意

⚠警告 この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

- ランプ交換や器具清掃の際は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 紙やぬれておったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
- 複数ランプ装着器具は、必ず指定本数のランプを装着し、ご使用ください。間引き使用は故障の原因となる場合があります。(破損・火災の原因)
- 異種のランプ(蛍光灯又は他社製LEDランプなど)との併用はしないでください。(破損・火災の原因)
- 直流電源では使用しないでください。(破損・火災の原因)
- ランプの放熱穴に金属類(ヘアピンや針金など)を差し込んだり、穴をふさいだりしないでください。(破損・火災の原因)

⚠注意 この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が想定される」内容です。

- 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、きずをつけたりしないでください。特に器具の清掃のときは、ご注意ください。(ケガ・破損の原因)
- 点灯中や消灯直後の本製品は熱を持ちますので手や肌に触れないでください。(やけどの原因)
- 本製品は器具 側のソケットに確実に取り付けてください。(火災・落下の原因)
- 周囲温度0℃～40℃以外の場所には設置しないでください。(火災・短寿命の原因)
- 照明器具に本LEDランプを取り付けた際、点灯しない、点滅する、明るさが安定しない場合は、本LEDランプに照明器具安定器の定格電圧・電流の電気信号が入力されない時(劣化による安定器故障を含む)または、本LEDランプの設計許容範囲値を超えた電気信号が入力される時に起こる現象でございます。その際は、速やかにご使用を中止し、照明器具から本LEDランプを取り外し、フリーダイヤルへご相談ください。

製品仕様

全長	外径	重さ	定格消費電力	全光束	定格寿命	周波数	演色性
410mm	28.5×44.3mm	120g	18W	1,800lm	40,000H	50/60Hz	Ra80以上

Model名 EFPL36LED-W

注1) 消費電力、明るさは安定器の種類により異なります。安定器を過さないAC100Vを通電した場合の数値となっております。
注2) 表示寿命は設計寿命であり、製品の寿命を保証をするものではありません。

簡単取付け

「AC直結方式」で直結する場合は取扱説明書をご参照ください。

既存のランプを取り外し、本LEDランプをそのまま取り付けてください。

LEDは ポリカーボネート

箱 取扱説明書

ECO DEVICE
エコデバイス株式会社
〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-4-9
お問い合せ フリーダイヤル 0120-898-954
受付時間/9時～12時・13時～17時
(SAT,SUN,HOLIDAY,OBA)

4 580366 821335